

**D**

**Installationsanweisung**

**F**

**Instructions d'installation**

**E**

**Instrucciones de instalación**

**I**

**Istruzioni relative all'installazione**

**GB**

**Installation Guide**

**4003A**

ISA 16 bit  
1P ( ECP / EPP 32 FIFO )



## Beschreibung:

Die 16 Bit Eingabe/Ausgabe-Karte des Typs 4003A mit 32 Bit ISA-Bus ist mit einer standardmäßigen CENTRONICS-Schnittstelle des Typs ECP/EPP/SPP/BPP IEEE 1284C ausgestattet. Die parallele Schnittstelle umfaßt einen 32 Byte FIFO-Modus.


## Kontrollieren Sie den Packungsinhalt:

4003A-Karte  
Softwaretreiber  
Hardwareanleitung  
Installationsanleitung


## Technische Daten der Hardware:

Paralleler Anschluß: SUN 1689, die Hardware verfügt über einen  
Paralleler Chipsatz: 32 Byte FIFO-Modus,  
kompatibel mit Acc3203, ST-78C36 und HT6535.  
Kompatible Chips: ECP/EPP/SPP/BPP (PS-II)-Schnittstelle  
IEEE-Standard: bis zu 21.4MB/s  
Max. Geschwindigkeit:

## Hardware-Jumper und Anschluß:



## Konfiguration:



## Installationsanleitung für die Hardware:

- Schalten Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie das Netzkabel ab

- Stecken Sie den Stecker der 4003A-MIO-Karte in den parallelen Anschluß am ISA-Bus Ihres Computers
- Fügen Sie die Peripheriegeräte wie Scanner, ZIP-Laufwerk usw. hinzu, die Sie an diesen Adapter anschließen möchten
- Wählen Sie die Eingabe-/Ausgabe-Adresse für den P1-Anschluß und den IRQ-Standort
- Schalten Sie Ihren Computer wieder ein
- Falls Sie 378 ausgewählt haben (standardmäßige LPT1-Adresse), wird der Anschluß vom BIOS erkannt und wird auf dem Bildschirm „Parallele Anschlüsse“ angezeigt

### **ZUORDNUNG DER STIFTE/(PINS):**

Parallele Anschlussbuchse mit 25 Stiften/Pins (P1):					
Stift	Signal	Stift	Signal	Stift	Signal
1	HINWEISSIGNAL	10	RÜCKMELDUNG	19	MASSE
2	DATEN 0	11	BELEGT	20	MASSE
3	DATEN 1	12	KEIN PAPIER	21	MASSE
4	DATEN 2	13	AUSWAHL	22	MASSE
5	DATEN 3	14	AUTO-VORSCHUB	23	MASSE
6	DATEN 4	15	FEHLER	24	MASSE
7	DATEN 5	16	INIT	25	MASSE
8	DATEN 6	17	EINGABEAUSWAHL	26	MASSE
9	DATEN 7	18	MASSE		

### **TECHNISCHE DATEN:**

- Kompatibilität:** - 486/586/Pentium/Pentium-II/III  
**Betriebssystem:** - WIN 95, 98, NT, 2000, LINUX  
**Chipset:** - 1 x SUN 1689  
**Anschlüsse:** - Paralleler Anschluß - 1 D-SUB-Anschlußbuchse mit 25 Stiften  
**Leiterplatte:** - 2 Schichten / 125 x 62 mm

### **HINWEIS:**

- A. Bitte 378 und 278 nicht überspringen: Das System unterstützt einen parallelen Anschluß (3BC). Wenn Sie einen neuen parallelen Anschluß installieren, müssen Sie zuerst die Adresse 378 und 278 installieren, Sie können 378 und 278 nicht überspringen und die Adresse direkt auf 368, 268, 358, 258 installieren.
- B. Wählen Sie für den ECP/EPP-Anschluß nicht 3BC aus: Die Eingabe-/Ausgabe-Adresse für den ECP/EPP-Anschluß muß sich durch 8 teilen lassen. Wenn Sie also die 4003A-Karte an einen beliebigen Anschluß auf 3BC anschließen wollen, oder wenn Sie M/B LPT1 auf 3BC einstellen, stellen Sie den MODUS bitte nicht auf den ECP/EPP-Modus ein, weil sich dieser nicht durch 8 teilen läßt und sich deshalb der ECP/EPP-Modus nicht einstellen läßt.
- C. Eine Adresse muß mit 3BC oder 378 oder 278 angegeben werden: Falls Sie parallele ISA-Schnittstellen konfigurieren möchten, muß der parallele Anschluß an der Platine auf 3BC oder 378 oder 278 gestellt werden.



- Ajoutez les appareils périphériques tels que scanner, lecteur ZIP, etc. que vous désirez raccorder à cet adaptateur
- Sélectionnez l'adresse E/S (entrée/sortie) pour le raccordement P1 ainsi que l'emplacement IRQ
- Remettez votre ordinateur en marche
- Si vous avez sélectionné 378 (adresse LPT1 standard), le raccordement sera reconnu par le BIOS puis visualisé sur la page d'écran "Raccordements parallèles"

### **affectedation des BROCHES/(PINS):**

Prise femelle parallèle avec 25 broches/Pins (P1):					
Broche	Signal	Broche	Signal	Broche	Signal
	signal				
1	d'indication	10	accusé de réception	19	masse
2	données 0	11	occupé	20	masse
3	données 1	12	pas de papier	21	masse
4	données 2	13	sélection	22	masse
5	données 3	14	avance automatique	23	masse
6	données 4	15	erreur	24	masse
7	données 5	16	init	25	masse
8	données 6	17	sélection introduction	26	masse
9	données 7	18	masse		

### **caractéristiques techniques:**

- Compatibilité:** - 486/586/Pentium/Pentium-II/III
- Système d'exploitation:** - WIN 95, 98, NT, 2000, LINUX
- Puces:** - 1 x SUN 1689
- Raccordements:** - Raccordement parallèle-  
- 1 connecteur femelle subminiature D à 25 broches
- Carte imprimée:** - 2 niveaux / 125 x 62 mm

### **REMARQUE:**

- A. Veillez ne pas sauter 378 et 278 : Le système assiste un raccordement parallèle (3BC). Si vous installez un nouveau raccordement parallèle, veuillez installer préalablement l'adresse 378 et 278. Vous ne pouvez pas sauter 378 et 278 et installer l'adresse directement sur 368, 268, 358, 258.
- B. N'utilisez pas le 3BC pour l'ECP/EPP : L'adresse E/S pour le raccordement ECP/EPP doit pouvoir être divisée par 8. Par conséquent, si vous désirez connecter la carte 4003A à un raccordement quelconque sur 3BC ou si vous ajustez M/B LPT1 sur 3BC, n'ajustez pas le MODE ECP/EPP étant donné que celui-ci ne peut pas être divisé par 8 et est par conséquent inutile.
- C. Une adresse doit être identifiée par 3BC ou 378 ou 278 : Si vous désirez configurer des interfaces ISA parallèles, le raccordement parallèle doit être ajusté sur la platine sur 3BC ou sur 378 ou 278.



- Introducir la clavija de la tarjeta 4003A-MIO en la conexión paralela en el ISA Bus de su ordenador
- Añadir los equipos periféricos que desee conectar a este adaptador, como escáner, disquetera ZIP, etc.,
- Seleccionar la dirección de entrada / salida de la conexión P1 y la ubicación IRQ
- Volver a conectar el ordenador
- Si ha seleccionado 378 (dirección estándar de LPT1), BIOS detectará la conexión e indicará en la pantalla “Conexiones paralelas”

### **ASIGNACIÓN DE LAS CLAVIJAS/(PINS):**

<b>Hembra de conexión paralela con 25 clavijas/Pins (P1):</b>					
<b>Clavija</b>	<b>Señal</b>	<b>Clavija</b>	<b>Señal</b>	<b>Clavija</b>	<b>Señal</b>
1	SEÑAL INDICADORA	10	RESPUESTA	19	MASA
2	DATOS 0	11	ASIGNADA	20	MASA
3	DATOS 1	12	NO HAY PAPEL	21	MASA
4	DATOS 2	13	SELECCIÓN	22	MASA
5	DATOS 3	14	AVANCE AUTOMÁTICO	23	MASA
6	DATOS 4	15	ERROR	24	MASA
7	DATOS 5	16	INIT	25	MASA
8	DATOS 6	17	SELECCIÓN DE ENTRADA	26	MASA
9	DATOS 7	18	MASA		

### **DATOS TÉCNICOS:**

- Compatibilidad:** - 486/586/Pentium/Pentium-II/III
- Sistema operativo:** - WIN 95, 98, NT, 2000, LINUX
- Chips:** - 1 x SUN 1689
- Conexiones:** - Conexión paralela -  
- 1 Clavija de conexión D-SUB con 25 pins
- Placa conductora:** 2 capas / 125 x 62 mm

### **AVISO:**

- A. Por favor no saltar 378 y 278: El sistema soporta una conexión paralela (3BC). Al instalar una nueva conexión paralela, deberá instalar primero la dirección 378 y 278. No podrá saltarse 378 y 278 e instalar la dirección directamente en 368, 268, 358, 258.
- B. No seleccionar 3BC para la conexión ECP/EPP: La dirección de entrada / salida de la conexión ECP / EPP debe poder dividirse entre 8. Si desea conectar la tarjeta 4000 A a una conexión cualquiera en 3BC, o si configura M/B LPT1 en 3BC, no configurar MODO en el modo ECP / EPP, ya que no se puede dividir entre 8 y por lo tanto no será posible configurar el modo ECP/EPP.
- C. Hay que indicar una dirección con 3BC o 378 o 278: Si desea configurar interfaces paralelos ISA, hay que situar la conexión paralela en la pletina en 3BC o 378 o 278.



## Descrizione:

La scheda di immissione/emissione da 16 bit, tipo 4003A con 32 bit bus ISA, è munita di un'interfaccia standard CENTRONICS tipo ECP/EPP/SPP/BPP IEEE 1284C. L'interfaccia parallela comprende un modo FIFO da 32 byte.


## Controllare il contenuto della confezione:

Scheda 4003A  
Driver del software Driver del software  
Istruzioni per l'uso dell'hardware  
Istruzioni per l'installazione


## Dati tecnici dei hardware:

Porta parallela:  
Record di chip parallelo: - SUN 1689, l'hardware dispone di un modo FIFO da 32 byte  
Chips compatibili: - compatibile con Acc3203, ST-78C36 e HT6535.  
IEEE standard: - interfaccia ECP/EPP/SPP/BPP (PS-II)  
Velocità max.: - fino a 21.4Mb/s

## Hardware-jumper e collegamento



## CONFIGURAZIONE:



## Istruzioni relative all'installazione del hardware

- Spegnerne il computer e staccare il cavo di collegamento alla rete

- Inserire la spina della scheda 4003A-MIO nella porta parallela sul bus ISA del computer
- Aggiungere gli apparecchi periferici come scanner, drive ZIP, ecc., che si desiderano collegare a questo adattatore
- Selezionare l'indirizzo di immissione/emissione per il collegamento P1 e lo spazio IRQ
- Riaccendere il computer
- Se è stato selezionato 378 (indirizzo standard LPT1), il collegamento viene riconosciuto dal BIOS e sullo schermo viene visualizzato "Collegamenti paralleli".

### **DISPOSIZIONE DEGLI SPINOTTI/(PINS):**

Porta parallela a 25 spinotti/Pins (P1):					
spinotto	segnale	spinotto	segnale	spinotto	segnale
1	DI INDI-CAZIONE	10	COMUNICAZ. DI RITORNO	19	MASSA
		11	RILEVATO	20	MASSA
2	DATI 0	12	CARTA ESAURITA	21	MASSA
3	DATI 1	13	SELEZIONE	22	MASSA
4	DATI 2	14	AVANZAMENTO AUTOM.	23	MASSA
5	DATI 3	15	ERRORE	24	MASSA
6	DATI 4	16	INIT	25	MASSA
7	DATI 5	17	SELEZIONE DI ENTRATA	26	MASSA
8	DATI 6	18	MASSA		
9	DATI 7				

### **DATI TECNICI:**

- Compatibilità:** - 486/586/Pentium/Pentium-II/III
- Sistema operativo:** - WIN 95, 98, NT, 2000, LINUX
- Chips:** - 1 x SUN 1689
- Collegamenti:** - Collegamento parallelo –  
- 1 presa di collegamento D-SUB con 25 pin
- Piastra a circuito stampato:**- 2 strati / 125 x 62 mm

### **AVVERTENZA:**

- A. Non saltare 378 e 278: il sistema supporta un collegamento parallelo (3BC). Se si installa un collegamento parallelo nuovo, si deve dapprima installare l'indirizzo 378 e 278, non si possono saltare 378 e 278 e installare direttamente l'indirizzo su 368, 268, 358, 258.
- B. Per il collegamento ECP/EPP non selezionare 3BC: l'indirizzo di immissione/emissione per il collegamento ECP/EPP deve essere divisibile per 8. Quindi, se si desidera collegare la scheda 4003A ad una porta a scelta su 3BV, oppure se si imposta M/B LPT1 su 3 BC, non impostare il MODO sul modo ECP/EPP poiché questo non è divisibile per 8 e quindi il modo ECP/EPP non può essere impostato.
- C. Un indirizzo deve essere indicato con 3BC o 378 oppure 278: se si desidera configurare interfaccia ISA parallela, il collegamento parallelo sulla piastra deve essere messo su 3BC o 378 oppure 278.

## DESCRIPTION:

The 4003A 16t ISA bus 1P I/O card is equipped with one ECP/EPP/SPP/BPP IEEE 1284C CENTRONICS Standard Interface, The Parallel port include 32 Byte FIFO.

## Check your packing listing:

4003A Card  
Software Driver  
Hardware Guide  
Installation Guide

## Hardware Specification:

### Parallel Port:

### Parallel Chipset:

- SUN1689, Hardware FIFO is 32Byte FIFO,

### Compatible chips:

- with Acc3203, ST78c36and HT6535.


### IEEE standard:

- ECP/EPP/SPP/BPP (PS-II) Interface


### Max. Speed:

- Up to 21.4 Mb/Sec

## Hardware Jumper and Connect:



## Configuration:



## Hardware installation guide:

- Turn off the power of your computer
- Plug-in the 4003A MIO Parallel Adapter to ISA bus of your computer
- Add-on the peripheral □ Scanner, ZIP,...etc. □ that you need to this Adapter

- Select P1 port I/O address and IRQ location
- Turn on the power of your computer
- If you select 378(Standard LPT1 Address), the BIOS will detect your Port and how them on Screen “Parallel Port(s)

### **PIN ASSIGNMENTS:**

Parallel 25 Pin female connector (P1):					
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	STROBE	10	ACKNOWLEDGE	19	GROUND
2	DATA 0	11	BUSY	20	GROUND
3	DATA 1	12	PAPER EMPTY	21	GROUND
4	DATA 2	13	SELECT	22	GROUND
5	DATA 3	14	AUTO FEED	23	GROUND
6	DATA 4	15	ERROR	24	GROUND
7	DATA 5	16	INIT	25	GROUND
8	DATA 6	17	SELECT INPUT	26	GROUND
9	DATA 7	18	GROUND		

### **TECHNICAL SPECIFICATION:**

<b>Compatibility:</b>	- 486/586/Pentium/Pentium-II/III
<b>Operating system:</b>	- WIN 95,98,NT, 2000, LINUX
<b>Chipset:</b>	- 1 x SUN1689
<b>Connections:</b>	- Connector parallel, 1 x 25 Pin D-SUB Female
<b>PCB:</b>	- 2 Layer / 125 x 62 mm

### **NOTE:**

A. Please Don't skip 378 and 278 : The System have support one Parallel Port ( 3BC ) , When you install any new Parallel port, you must install Address 378 and 278 first,you cant skip 378 and 278, direct install Address in 368,268, 358,258

B. Don't select 3BC to ECP/EPP port: The ECP/EPP port I/O address must divide by 8. So if you select 4003A any port to 3BC, or you setting M/B LPT1 to 3BC, Please don't Setting MODE is ECP/EPP mode, because it can't divide by 8, so it can't setting to ECP/EPP MODE.

C. One of address must locate at 3BC or 378 or 278: If you want to configure ISA parallel ports and on board parallel port shall be located at 3BC or 378 or 278.